

ROGAUGE 24.06 Barre de maintien de l'écartement

Pour régler et maintenir un écartement défini.

ROGAUGE Iso

- Isolée
- Se monte aisément sur le pied du rail
- Pour les rails d'une largeur de patin de 125 mm à 150 mm (par ex. S49/54 et UIC60)

ROGAUGE Iso Flat

- Isolée
- Pour chaussée fixe (espacement béton - rail > 35 mm) et voie ballastée
- Pour les rails d'une largeur de patin allant jusqu'à 160 mm
- Également disponible avec des pinces démontables

ROGAUGE Iso Switch

- Isolée
- Convient parfaitement pour une utilisation dans les appareils de voie en raison de la forme de construction avec coudée
- Pas de risque de trébuchement en raison de la forme de construction
- Se monte aisément sur le patin du rail
- Utilisation possible également sur voie courante

ROGAUGE

- Non isolée
- Fixation sur les selles nervurées (superstructure « K » ; « KS »)
- Ajustement en position de montage par une tige filetée

Ajustement en position de montage par une tige filetée.



ROSHOE 24.08 Traineau à rails

Pour tirer les rails sur le lit de ballast

- Pour différents types de rails jusqu'à une longueur de rails de 180 m, selon la nature de la superstructure
- Convient pour les rails percés et non percés
- Ne cause pas de déformations sur la surface du rail

Profils de rails sur demande.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (L x l x h)	350 x 195 x 280 mm
Poids	À partir de 34,5 kg